



Les 3 conseils avant de commencer

1 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

2 Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de commencer. Pour un premier montage comptez 10 min. A deux, c'est aussi plus simple et rapide...

3 D'autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage.

N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol et prendre connaissance des pièces
- Enlever les petits morceaux prédécoupés pour libérer les futures encoches...



Étape 1 : Préparer les plateaux

- Poser la pièce n°2 au sol, sur la tranche, puis marquer les plis jusqu'à 90°



Étape 2 : Montage du premier montant

- Positionner les pièces n°1 et 2 comme indiqué ci-dessous
- Insérer la pièce n°1 avec la pièce n°2 en veillant à la correspondance des encoches
- Insérer d'abord toutes les longues pattes (là où vont s'insérer les verrous)



- Verrouiller le montant en utilisant les pièces n°3
- Au besoin, pincer légèrement le bout de la pièce pour faciliter l'insertion dans l'encoche



Étape 3 : Montage du deuxième montant

- Retourner l'ensemble et répéter l'opération précédente pour l'assemblage du deuxième montant
- Mettre le meuble debout, en maintenant fermement les deux côtés pour faciliter le verrouillage du second montant en utilisant les verrous (pièces n°3)



Option

- Insérer le fronton supérieur en veillant à respecter les encoches

